

#22773

Armablage

Die Armlehne wird viel in der Reha eingesetzt um z.B. bei halbseitig gelähmten Patienten den Arm zu stützen.

Die Armlehne ist einfach zu montieren und lässt sich bei Bedarf zur Seite wegklappen.

Hebt man die Armlehne ein wenig an, rastet sie aus und kann zur Seite geschwenkt werden.


Beim Zurückschwenken rastet sie selbstständig wieder ein.

Montage


Die Armablage wird beim Kettwiesel AL im mittleren untern Loch und im oberen Langloch des Sitzgussetts mit zwei M6 Schrauben festgeschraubt. Die Schrauben werden erst soweit hinein geschraubt bis die Stange geklemmt ist, dann werden die Kontermuttern angezogen bis die Armablagen-halterung fest am Sitz fixiert ist. Durch Lösen der beiden M6 Mutern lässt sich die Lehne individuell in Höhe und Winkel einstellen. Der Schnellspanner (Kettwiesel AL) der Sitzstütze muss durch eine normale Schraube mit Mutter ersetzt werden, da sonst das Klappen behindert wird.

Beim Stahlsitz des Lepus wird die Armlehne über die Sitzbespannung mit zwei Befestigungs-klemmen an das Sitzrohr geklemmt.


Das überstehende untere Rohrende kann evt. abgesägt werden.



Kettwiesel



Lepus Stahl



TRIGO

Armrest

The armrest is very often used for rehab purposes because it can support people who are hemiplegias.

The arm which has to be supported can be fixed with a simple hook-and-loop tape. You can assemble the armrest very easy and if you don't need it you can fold it sideways.

Instalation

The armrest will be mounted on the Kettwiesel AL seat in the upper slot and the hole down in the seat gusset.

First screw in the M6 bolts so that they fix the rod, after that lock the nuts. The armrestholder is fixed now at the seatrack.

By loosening the two M6 nuts, the armrest can be adjusted in height and angle.

Replace the quick-release of the seat stay by a normal screw, otherwise the armrest can not be folded sideways.

When using the armrest at the Lepus steelseat, mount it with two clamps on the side of the seatube.

The overlapping pipe can be sawed off.