

# Zweibeinständer und Lowrider Pino

## Kleinteileliste:

### Nur Lowrider nachrüsten

2xM6x70 + grosse U-Scheibe  
4x Hülse 25mm

### Nur Zweibeinständer nachrüsten

1xM6x12 + U-Scheibe  
1xM6x12  
2xM6x40  
2x Hülse 25mm  
1x Sicherungsmutter, 1x Setzmutter

### Lowrider & Zweibeinständer

1xM6x12 + U-Scheibe  
1xM6x16 + U-Scheibe  
2xM6x70 + 2x große U-Scheibe  
1x selbstsichernde Mutter  
4xHülse 25mm



### Wenn ZwSt schon da, LR nachrüsten

2x Hülse 25mm  
2xM6x70  
2x große U-Scheibe

### Wenn LR schon da, ZwSt nachrüsten

1xM6x12 + U-Scheibe  
1xM6x16 + U-Scheibe  
2x Hülse 25mm  
1x Sicherungsmutter, 1x Setzmutter

Stehbolzen 15mm tief mit  
hochfestem Schraubenkleber  
einschrauben.



## Zweibeinständer und Lowrider Pino



Der stabile Zweibeinständer macht es möglich, vorne auf- und abzustiegen, ohne das Rad festzuhalten. Beim Anfahren klappt sich der Ständer alleine hoch.

### Montage des Zweibeinständers

Schrauben sie den Zweibeinständer am Halteblech an den dafür vorgesehenen Bohrungen mit kurzen M6 Schrauben fest. (Schnitt oben, Bild oben rechts).



Die hinteren Streben werden mit M6 Schrauben und Distanzhülsen befestigt, wie im Bild rechts zu sehen. Jetzt ist der Ständer einsatzbereit.



# Zweibeinständer und Lowrider Pino


Der Pino-Lowrider wird unter dem vorderen Sitz montiert und ist auch für große Packtaschen geeignet. Somit hat das Pino für ein Tandem außergewöhnlich hohe Transportkapazitäten.

## Montage des Lowriders

Der Lowrider wird vorne kettenseitig zwischen M6 Mutter und Halteblech befestigt. Die Befestigung auf der anderen Seite erfolgt mittels M6x70 Schraube und Distanzhülse (Bild rechts).



Die Hinterseite des Lowriders wird ebenfalls mit M6 Schrauben und je Seite mit zwei 25mm langen Distanzhülsen in den dafür vorgesehenen Gewindeaugen eingeschraubt. Zu beachten ist hierbei, dass bei Verwendung des Kindertretlagers, über die linke Distanzhülse ein Stück Teflonrohr geschoben werden muss, um sie vor Kettenschlag zu schützen (Bild unten).



Zur Übersicht ist im Bild unten noch einmal ein Pino mit komplett montierten Lowrider zu sehen.

